

## Oekie – grote tas



*Moeilijkheidsgraad*

Leergierige beginners

*Maat*

One size

*Dit heb je nodig*

- Stofverbruik: 60 cm groene badstof spons effen stretch
- Tassenband 3 m
- Patroonpapier
- Naaigaren
- 60 cm vlieseline H640 (voor meer body)
- 60 cm stof voor de voering (zonder stretch)
- Afhankelijk van de stof die je gebruikt kan je er voor kiezen om de vlieseline en/of voering niet te gebruiken.

## Zo maak je het

### Tas met vlieseline en voering

- Teken het model uit op patroonpapier, zoals op de technische schets. Begin met de grote rechthoek en vul de rest van de schets daarbij aan. De naadwaarde is niet inbegrepen, dus teken er nog een naadwaarde van 1 cm bij.
- Knip het patroon uit aan de stofvouw: 1 x uit de stof van de buitenkant en 1 x uit de stof voor de voering, maak de voering 4 cm korter.  
TIP: als het patroon niet past op de stof, kun je het patroon 2 x uitknippen. Stik dan de onderste naad (van 34 cm) dicht. Je legt hiervoor de goede kanten van de stof op elkaar. Deze stap is niet nodig als je de onderkant op de stofvouw gelegd hebt.  
Knip het patroon ook 1 x uit de vlieseline H640 of telkens 2 x als je niet aan de stofvouw werkt.  
TIP: als je met een stretchstof werkt, kan je er ook voor kiezen om G700 extra te gebruiken om de rek eruit te halen.
- Knip voor de handvatten 2 x met afmetingen 7 x 150 cm.
- Strijk de vlieseline op de buitenste stof.
- Bereid dan de buitenste zak en de voering afzonderlijk voor. Herhaal volgende stappen voor beide delen.
- Stik de zijnaden dicht met de goede kanten van de stof op elkaar.
- Naai de gaten onderaan in de tas dicht. Leg hiervoor de zijnaad op de ondernaad (of stofvouw) en stik zo, loodrecht erop, de naad van 9 cm dicht. Laat bij de voering een keeropening van  $\pm 10$  cm in de zijnaad.
- Draai nu de voering om en steek zo de 2 zakken in elkaar met de goede kanten op elkaar.
- Leg de opening van de voering op de opening van de tas (met de goede kanten van de stof op elkaar). Stik het geheel rondom rond dicht.
- Draai de zak opnieuw binnenstebuiten via de keeropening in de zijopening van de voering. De goede kant is nu zichtbaar. Zorg dat de voering in de zak zit.
- Naai de keeropening in de voering dicht.
- Vouw de rand van de buitenste zak bovenaan 4 cm naar binnen. Stik rondom rond vast.

### Handvatten

- Plooi de stof overlans dubbel, met de goede kant van de stof op elkaar, stik dicht langs de lange kant en trek binnenstebuiten.
- Gebruik de tassenband om de stof meer stevigheid te geven voor de handvatten in de stretchstof. Steek deze in de lange strook die je juist gemaakt hebt. Werk de uiteinden af door de stof naar binnen te keren en vast te stikken. Doorstik de band op telkens  $\pm 1$  cm.
- Stik nu de handvatten op de tas. Begin onderaan de tas (met uitzondering van de bodem) op 14 cm van de linkzijdnaad. Ga recht omhoog en speld vast aan de tas op de stiknaad van de boord ( $\pm 37$  cm). Laat nu een lus van  $\pm 74$  cm. Speld verder vast aan de andere kant aan de stiknaad van de boord, op 14 cm van de rechterzijdnaad. Ga verder tot onderaan de tas (waar het handvat begint).
- Stik nu aan weerkanten van het lint vast aan de tas.
- Herhaal deze stappen voor het handvat aan de andere kant.

- Geef een extra stiksel op 4 cm en 3 cm van de rand over de handvatten om deze stevig vast te zetten.

Maak je de tas liever zonder voering, met een stevige stof? Kijk dan hier hoe je te werk gaat:  
[https://www.veritas.be/nl\\_be/oekie-grote-tas](https://www.veritas.be/nl_be/oekie-grote-tas)